



ТЕРМОДРАФТ  
Согрей Себя

МАНГАП  
РАЗБОРНЫЙ

**ISKRA**



EAC

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!  
Сохраняйте данное руководство в течение всего гарантийного срока!

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: [tfk@nt-rt.ru](mailto:tfk@nt-rt.ru) || [www.termokraft.nt-rt.ru](http://www.termokraft.nt-rt.ru)

## Уважаемый, Покупатель!

Благодарим Вас за покупку мангала разборного **ISKRA** !

Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с условиями по эксплуатации, монтажа и вступления в силу гарантийных обязательств изложеными в данном руководстве.

Мангал разборный **ISKRA** (далее по тексту «мангал») предназначен для приготовления пищи на углях или открытом огне. Его конструкция позволяет использовать мангал при выезде на природу или на дачу. В собранном виде мангал компактен и не занимает много места при транспортировании и хранении.

Российская производственная компания «Термокрафт» продолжает вести работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению мангалов разборных **ISKRA**, поэтому в "Руководстве по эксплуатации" могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Устройство и конструкция мангала .....	4
2	Технические характеристики .....	5
3	Монтаж мангала.....	5
8	Меры безопасности .....	6
9	Транспортировка и хранение .....	6
10	Комплектность поставки .....	6
12	Утилизация .....	6
13	Гарантийные обязательства .....	6
13.1	Свидетельство о приемке .....	7
13.2	Сведения о продаже .....	7

## УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ МАНГАЛА

Мангал изготавливается из высококачественной конструкционной стали толщиной 1.5 мм, что позволяет обеспечить долгий срок службы изделия.

Простота разборной конструкции мангала позволяет собрать его в течение нескольких минут. При этом в разобранном виде он компактен и занимает мало места.

Опоры позволяют менять высоту мангала и выбрать наиболее удобный вариант эксплуатации.

Боковые отверстия обеспечивают оптимальный приток воздуха для поддержания горения и жара углей.




Рис. 1 Конструкция мангала

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики мангалов **ISKRA**:

Характеристики	Мангал <b>ISKRA</b>
Высота, мм	200/485*
Ширина, мм	315
Длина, мм	390
Габариты в сложенном состоянии ВхШхД, мм	30x190x390

**Примечание:**

\* Высота при установленных съемных ножках (комплектация мангала с ножками)

Допустимые виды топлива: дрова лиственных пород, древесный уголь.

**МОНТАЖ МАНГАЛА**

Перед эксплуатацией производится сборка мангала согласно Рисунка 2. После сборки необходимо убедиться в надежности сборки и устойчивости изделия.



В процессе эксплуатации возможны появления следов коррозии и термические поводки на элементах мангала, не влияющие на основные технические и эксплуатационные характеристики.




Рис. 2 Сборка мангала

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мангал предназначен для эксплуатации на открытом пространстве. Запрещается оставлять без присмотра разожженный мангал. Запрещается устанавливать мангал вблизи деревьев и кустарников.

Для предотвращения лесных пожаров, перед установкой мангала необходимо расчистить площадку диаметром не менее 1,5- 2 метров от сухих веток и листвы.

**!** Запрещается применять для розжига мангала любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением специально предназначенных.

Угли и зола остающиеся в мангале после использования должны быть залиты водой и выгружены в пожаробезопасное место.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Небольшие габариты и масса изделия позволяют легко транспортировать мангал.

При длительном хранении мангала необходимо убедится, что его поверхности сухие и обеспечить его защиту от влаги.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Стенка торцевая.....	2 шт.
Стенка боковая.....	2 шт.
Дно.....	1 шт.
Ножка *.....	4 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

### Примечание:

\* Комплектуется при приобретении мангала в комплектации с ножками

## УТИЛИЗАЦИЯ

Перед утилизацией очистить наружные и внутренние поверхности мангала от загрязнений. Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного металла.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ✓ Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- ✓ Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.
- ✓ Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.

**!** Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если монтаж изделий был произведен потребителем самостоятельно, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Покупателя \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Мангал разборный

**ISKRA****ISKRA**

с ножками

Дата выпуска: «\_\_\_\_» 20\_\_г.

Контролёр качества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.

Мангал упакован в соответствии с комплектом поставки.

Упаковщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.**СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

Мангал разборный

**ISKRA****ISKRA**

с ножками

Дата выпуска: «\_\_\_\_» 20\_\_г.

Продан \_\_\_\_\_  
наименование предприятия торговли

Дата продажи «\_\_\_\_» 20\_\_г.

Следов повреждения не выявлено.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: [tfk@nt-rt.ru](mailto:tfk@nt-rt.ru) || [www.termokraft.nt-rt.ru](http://www.termokraft.nt-rt.ru)



# ТЕРМОКРАФТ